

ANNESSO 3

alla relazione illustrativa
del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

**ELENCO DEI PUNTI DI VERIFICA DELLA
PIANIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO**

Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del punto di verifica
2-3	coordinate geografiche del punto di verifica riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50), espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss"

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione PIEMONTE

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	46N2600	008E2600	
2	46N1700	008E2500	
3	46N1200	008E2700	
4	46N0500	008E3700	
5	46N0500	008E4000	
6	46N0100	008E4100	
7	45N5100	008E3100	
8	45N3800	008E3800	
9	45N3000	008E4500	
10	45N2400	008E5100	
11	45N2300	008E4500	
12	45N2000	008E4400	
13	45N1800	008E4100	
14	45N2100	008E3300	
15	45N1900	008E3100	
16	45N1200	008E2800	
17	45N0800	008E3500	
18	45N0000	008E4200	
19	45N0200	008E5300	
20	44N5500	009E0000	
21	44N4400	009E1300	
22	44N3600	009E1200	
23	44N3400	009E0700	
24	44N3900	009E0000	
25	44N4000	008E5500	
26	44N3900	008E5400	
27	44N3300	008E5000	
28	44N3000	008E4600	
29	44N3400	008E4200	
30	44N3400	008E3700	
31	44N3000	008E3300	
32	44N2700	008E2100	
33	44N3200	008E1400	
34	44N2000	008E0700	
35	44N1000	008E0500	
36	44N0600	008E0000	
37	44N0800	007E4500	
38	44N0400	007E4000	
39	44N0600	007E3500	
40	44N0600	007E1700	
41	44N1000	007E1200	
42	44N1200	007E0000	
43	44N1600	007E0100	
44	44N2000	006E5800	
45	44N2300	006E5300	
46	44N3200	006E5300	
47	44N4000	006E5900	
48	44N4200	007E0300	
49	44N5200	007E0000	
50	44N5200	006E5000	
51	44N5900	006E4500	
52	45N0500	006E3800	
53	45N0700	006E5000	
54	45N1500	007E0800	
55	45N2500	007E0600	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione PIEMONTE

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
56	45N2700	007E0300	
57	45N3100	007E2100	
58	45N3500	007E3100	
59	45N3300	007E4300	
60	45N3500	007E5000	
61	45N3200	007E5400	
62	45N4200	007E5600	
63	45N5400	007E5200	
64	45N5800	007E5600	
65	45N5900	008E0100	
66	46N0500	008E0400	
67	46N0700	008E0900	
68	46N1200	008E1100	
69	46N1600	008E0800	
70	46N1900	008E1600	
71	46N2400	008E2000	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione VALLE D'AOSTA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	45N5700	007E2300	
2	45N5400	007E5200	
3	45N4200	007E5600	
4	45N3200	007E5400	
5	45N3500	007E5000	
6	45N3300	007E4400	
7	45N3500	007E3100	
8	45N3100	007E2100	
9	45N2700	007E0300	
10	45N3900	006E5900	
11	45N4700	006E5100	
12	45N5000	006E5500	
13	45N5300	007E2600	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione LOMBARDIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche	
	latitudine	3 longitudine
1	46N3500	010E1100
2	46N3200	010E1600
3	46N3100	010E2500
4	46N2600	010E3500
5	46N2200	010E3100
6	46N1600	010E3400
7	46N0700	010E3200
8	45N5900	010E2700
9	45N5700	010E3000
10	45N5000	010E2900
11	45N4600	010E3300
12	45N5000	010E4200
13	45N4900	010E5000
14	45N3600	010E3700
15	45N2600	010E3900
16	45N1800	010E4200
17	44N5700	011E2500
18	44N5600	011E1400
19	44N5700	011E0500
20	44N5400	010E5200
21	44N5900	010E4300
22	44N5500	010E3600
23	44N5400	010E2900
24	44N5700	010E2800
25	44N5900	010E2400
26	44N5800	010E1900
27	45N0200	010E1100
28	45N0800	009E5800
29	45N0400	009E4300
30	45N0700	009E3700
31	45N0400	009E3200
32	45N0300	009E2300
33	44N5400	009E1700
34	44N4900	009E2200
35	44N4600	009E1800
36	44N4100	009E1900
37	44N4000	009E1300
38	44N4400	009E1300
39	44N5400	009E0000
40	45N0200	008E5300
41	45N0000	008E4200
42	45N1000	008E3200
43	45N2000	008E3100
44	45N2100	008E3300
45	45N1800	008E4100
46	45N2000	008E4400
47	45N2300	008E4500
48	45N2300	008E5000
49	45N3300	008E4200
50	45N3600	008E3800
51	45N4800	008E3400
52	45N5100	008E3100
53	46N0100	008E4100
54	46N0500	008E4100
55	46N0500	008E4900

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione LOMBARDIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
56	45N5900	008E4600	
57	45N5600	008E5300	
58	45N5400	008E5400	
59	45N4900	008E5500	
60	45N4800	009E0300	
61	45N5400	009E0500	
62	45N5700	009E0100	
63	46N0200	009E0300	
64	46N1000	009E1100	
65	46N1400	009E1400	
66	46N2100	009E1900	
67	46N2700	009E1700	
68	46N2800	009E2000	
69	46N2700	009E2400	
70	46N2100	009E2600	
71	46N1700	009E3300	
72	46N1500	009E4200	
73	46N2100	009E5300	
74	46N1200	010E0600	
75	46N1300	010E1000	
76	46N1800	010E1000	
77	46N2000	010E0700	
78	46N2400	010E1100	
79	46N2600	010E0700	
80	46N2600	010E0400	
81	46N3300	010E0500	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Provincia autonoma di TRENTO

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	46N3100	011E4800	
2	46N2700	011E5000	
3	46N2100	011E4600	
4	46N1100	011E5600	
5	46N0600	011E5400	
6	46N0500	011E4000	
7	45N5800	011E4000	
8	45N5800	011E3600	
9	46N0100	011E3200	
10	45N5800	011E2200	
11	45N5600	011E2200	
12	45N5600	011E1700	
13	45N4200	011E0700	
14	45N4200	010E5700	
15	45N4300	010E5300	
16	45N5000	010E5300	
17	45N5000	010E4600	
18	45N5000	010E4100	
19	45N4700	010E3400	
20	45N5000	010E3000	
21	45N5800	010E3000	
22	45N5900	010E2800	
23	46N0800	010E3400	
24	46N1700	010E3500	
25	46N2200	010E3100	
26	46N2900	010E4400	
27	46N2700	010E4900	
28	46N2700	010E5500	
29	46N3100	011E0500	
30	46N3000	011E1000	
31	46N2700	011E1300	
32	46N1700	011E0800	
33	46N1400	011E1400	
34	46N2100	011E2400	
35	46N2200	011E3300	
36	46N3000	011E3900	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Provincia autonoma di BOLZANO

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	47N0500	012E1000	
2	47N0200	012E1000	
3	47N0100	012E0700	
4	46N5500	012E0600	
5	46N5200	012E1300	
6	46N4600	012E1700	
7	46N4100	012E2500	
8	46N3800	012E2100	
9	46N3800	012E1300	
10	46N4100	012E0300	
11	46N3400	012E0000	
12	46N3100	011E4800	
13	46N3000	011E3900	
14	46N2200	011E3300	
15	46N2100	011E2400	
16	46N1400	011E1400	
17	46N1700	011E0800	
18	46N2700	011E1300	
19	46N3000	011E1000	
20	46N3100	011E0500	
21	46N2700	010E5500	
22	46N2700	010E4900	
23	46N2900	010E4400	
24	46N2500	010E3700	
25	46N3100	010E2600	
26	46N3200	010E2900	
27	46N3600	010E3100	
28	46N3900	010E2400	
29	46N4900	010E2900	
30	46N4700	011E0400	
31	46N5500	011E0800	
32	46N5700	011E1500	
33	46N5700	011E2600	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione VENETO

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	46N4000	012E2700	
2	46N3700	012E3500	
3	46N3800	012E4300	
4	46N3400	012E4200	
5	46N2800	012E3200	
6	46N1900	012E2100	
7	46N1400	012E1800	
8	46N0800	012E2800	
9	46N0400	012E2500	
10	45N5700	012E2400	
11	45N4800	012E4000	
12	45N5100	012E4800	
13	45N4900	012E5800	
14	45N3700	013E0600	
15	45N2900	012E3700	
16	45N2100	012E2400	
17	45N0800	012E1900	
18	44N5700	012E3200	
19	44N4800	012E2800	
20	44N4600	012E2200	
21	44N5600	012E1400	
22	44N5800	011E5200	
23	44N5300	011E3500	
24	44N5700	011E2400	
25	45N0500	011E0900	
26	45N0600	011E0700	
27	45N1800	010E4200	
28	45N3700	010E3700	
29	45N4900	010E5000	
30	45N4900	010E5300	
31	45N4200	010E5300	
32	45N4100	010E5700	
33	45N4200	011E0800	
34	45N5500	011E1800	
35	45N5600	011E2300	
36	45N5800	011E2300	
37	46N0000	011E3200	
38	45N5700	011E3500	
39	45N5700	011E4100	
40	46N0500	011E4100	
41	46N0500	011E5400	
42	46N1000	011E5700	
43	46N2100	011E4800	
44	46N2700	011E5100	
45	46N3100	011E5000	
46	46N3300	012E0100	
47	46N4000	012E0400	
48	46N3600	012E1300	
49	46N3700	012E2200	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	46N3700	012E4500	
2	46N3500	012E5100	
3	46N3000	013E4000	
4	46N2700	013E3900	
5	46N2200	013E2700	
6	46N1700	013E2200	
7	46N1200	013E2400	
8	46N1000	013E3700	
9	46N0500	013E3200	
10	46N0300	013E2700	
11	45N5600	013E3200	
12	45N5700	013E3600	
13	45N4900	013E3300	
14	45N4700	013E3500	
15	45N4200	013E4800	
16	45N4000	013E4800	
17	45N3800	013E5400	
18	45N3500	013E5000	
19	45N3500	013E4300	
20	45N3900	013E4400	
21	45N4500	013E3400	
22	45N4200	013E3400	
23	45N3900	013E2600	
24	45N4100	013E1300	
25	45N3700	013E0700	
26	45N5000	012E5800	
27	45N5100	012E4700	
28	45N4700	012E3900	
29	45N5800	012E2500	
30	46N0400	012E2500	
31	46N0800	012E2900	
32	46N1400	012E1700	
33	46N2400	012E2900	
34	46N3300	012E4400	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione LIGURIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche	
	latitudine	3 longitudine
1	44N4000	008E5400
2	44N3900	009E0100
3	44N3400	009E0800
4	44N3600	009E1200
5	44N3300	009E2900
6	44N2900	009E2900
7	44N2500	009E2600
8	44N2600	009E3500
9	44N0700	009E5900
10	44N0600	010E0300
11	44N0400	010E0300
12	43N5900	009E5900
13	44N0100	009E4900
14	44N1100	009E3000
15	44N1800	009E0800
16	44N2100	009E0800
17	44N2400	008E4700
18	44N2200	008E3800
19	44N1100	008E2500
20	44N0800	008E1600
21	44N0200	008E1400
22	43N5500	008E0800
23	43N5200	008E0500
24	43N4700	007E4800
25	43N4500	007E2900
26	43N5800	007E2900
27	43N5800	007E3400
28	44N0000	007E3600
29	44N0300	007E3500
30	44N0400	007E4000
31	44N0800	007E4500
32	44N0600	008E0000
33	44N1100	008E0500
34	44N2300	008E0900
35	44N3200	008E1500
36	44N2700	008E2200
37	44N3000	008E3300
38	44N3400	008E3700
39	44N3400	008E4200
40	44N3000	008E4600
41	44N3300	008E5000

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche	
	latitudine	3 longitudine
1	45N0200	010E0900
2	44N5800	010E1900
3	44N5900	010E2400
4	44N5400	010E3000
5	44N5400	010E3000
6	44N5500	010E3600
7	44N5800	010E4300
8	44N5400	010E5300
9	44N5700	011E0600
10	44N5500	011E1500
11	44N5700	011E2400
12	44N5300	011E3500
13	44N5800	011E5200
14	44N5600	012E1400
15	44N4600	012E2200
16	44N4600	012E1600
17	44N3700	012E1700
18	44N1300	012E2300
19	43N5800	012E4500
20	43N4900	012E3500
21	43N5400	012E3100
22	43N5400	012E2400
23	43N5800	012E2200
24	43N5500	012E1400
25	43N5600	012E1000
26	43N4400	012E0500
27	43N5200	011E4200
28	44N0000	011E3900
29	44N0600	011E4400
30	44N0700	011E4200
31	44N0600	011E3900
32	44N1100	011E3200
33	44N0900	011E3000
34	44N1300	011E2500
35	44N0500	011E0400
36	44N0700	010E5900
37	44N0300	010E5400
38	44N0700	010E4900
39	44N0900	010E3800
40	44N0700	010E3600
41	44N1300	010E2800
42	44N1600	010E1800
43	44N1600	010E1500
44	44N2100	010E0700
45	44N2400	009E5900
46	44N2800	009E5600
47	44N2800	009E4800
48	44N2200	009E4100
49	44N2600	009E3500
50	44N2500	009E2600
51	44N2800	009E2900
52	44N3600	009E1200
53	44N4000	009E1300
54	44N4100	009E1900
55	44N4600	009E1800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
56	44N4900	009E2200	
57	44N5400	009E1700	
58	45N0300	009E2300	
59	45N0400	009E3200	
60	45N0700	009E3700	
61	45N0400	009E4300	
62	45N0800	009E5800	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione TOSCANA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche	
	latitudine	3 longitudine
1	44N1300	011E2500
2	44N0900	011E3000
3	44N1000	011E3200
4	44N0500	011E3900
5	44N0700	011E4100
6	44N0600	011E4400
7	44N0100	011E3900
8	43N5200	011E4200
9	43N4500	012E0600
10	43N4500	012E1900
11	43N4300	012E2100
12	43N3800	012E1100
13	43N3400	012E0900
14	43N3200	012E0400
15	43N2800	012E0800
16	43N2500	012E0000
17	43N1700	012E0900
18	43N0900	011E5500
19	43N0200	011E5900
20	42N5200	011E5700
21	42N4800	011E4600
22	42N4200	011E5000
23	42N2100	011E2800
24	42N1300	011E0600
25	42N2000	010E4900
26	42N3700	011E0300
27	42N4800	010E4200
28	42N5400	010E4300
29	42N5400	010E2900
30	42N5800	010E2500
31	43N0700	010E2900
32	43N3400	010E1500
33	43N4900	010E1400
34	43N5700	010E1000
35	44N0100	010E0100
36	44N0400	010E0300
37	44N0700	010E0300
38	44N0600	010E0000
39	44N2200	009E4000
40	44N2700	009E4800
41	44N2800	009E5600
42	44N2400	009E5900
43	44N2100	010E0700
44	44N1600	010E1500
45	44N1600	010E1800
46	44N1300	010E2900
47	44N0600	010E3600
48	44N0900	010E3900
49	44N0700	010E4800
50	44N0300	010E5500
51	44N0700	010E5900
52	44N0500	011E0400
53	44N0900	011E1500

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione UMBRIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	43N3700	012E1000	
2	43N3500	012E1300	
3	43N3200	012E1900	
4	43N3100	012E2500	
5	43N2600	012E3200	
6	43N2700	012E4600	
7	43N1200	012E5100	
8	43N0100	012E5200	
9	42N5200	012E5900	
10	42N5300	013E0300	
11	42N5000	013E0900	
12	42N5100	013E1300	
13	42N4500	013E1400	
14	42N3900	013E0900	
15	42N3600	012E5300	
16	42N2300	012E3400	
17	42N2200	012E2600	
18	42N3300	012E1600	
19	42N4000	012E0900	
20	42N3900	012E0100	
21	42N4900	011E5200	
22	42N5200	011E5700	
23	43N0100	011E5800	
24	43N0900	011E5500	
25	43N1700	012E0900	
26	43N2500	012E0000	
27	43N2800	012E0700	
28	43N3100	012E0300	
29	43N3400	012E0900	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione MARCHE

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	43N5700	012E4500	
2	43N5500	012E5500	
3	43N4500	013E1000	
4	43N3700	013E3200	
5	43N3200	013E3800	
6	43N2700	013E3900	
7	43N1800	013E4500	
8	43N0700	013E5100	
9	42N5400	013E5500	
10	42N5100	013E4300	
11	42N4800	013E4100	
12	42N4900	013E3200	
13	42N4300	013E2700	
14	42N4100	013E2100	
15	42N4400	013E1700	
16	42N4300	013E1100	
17	42N4800	013E1500	
18	42N5100	013E1500	
19	42N5000	013E0900	
20	42N5400	012E5700	
21	42N5800	012E5300	
22	43N0900	012E5100	
23	43N1300	012E5100	
24	43N2300	012E4400	
25	43N2700	012E4500	
26	43N2600	012E3100	
27	43N3700	012E1000	
28	43N4300	012E2100	
29	43N4500	012E1800	
30	43N4500	012E0600	
31	43N5500	012E1000	
32	43N5800	012E2100	
33	43N5400	012E2400	
34	43N5400	012E3100	
35	43N4900	012E3500	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione LAZIO

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	42N4900	011E5100	
2	42N3900	012E0000	
3	42N4000	012E0900	
4	42N3000	012E1900	
5	42N2200	012E2600	
6	42N2300	012E3100	
7	42N2300	012E3500	
8	42N3700	012E5400	
9	42N4300	013E1700	
10	42N3900	013E2400	
11	42N3500	013E2300	
12	42N3300	013E1100	
13	42N2500	013E0900	
14	42N1000	013E2200	
15	42N0700	013E1600	
16	42N1000	013E0500	
17	42N0600	013E0100	
18	41N5600	013E1800	
19	41N5400	013E2200	
20	41N4900	013E2300	
21	41N4600	013E3600	
22	41N4700	013E4100	
23	41N4700	013E5600	
24	41N3300	014E0100	
25	41N2700	013E5900	
26	41N2500	013E5200	
27	41N2000	013E5100	
28	41N1300	013E4500	
29	41N1200	013E3400	
30	41N1500	013E1700	
31	41N1200	013E0200	
32	41N2700	012E3600	
33	41N3800	012E2200	
34	41N4400	012E1200	
35	41N5000	012E1100	
36	41N5500	012E0700	
37	42N0100	011E5500	
38	42N0100	011E5000	
39	42N0800	011E4300	
40	42N2100	011E2800	
41	42N4200	011E5000	
42	42N4800	011E4500	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione ABRUZZO

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	42N5400	013E5500	
2	42N4200	014E0000	
3	42N3200	014E0900	
4	42N2600	014E1500	
5	42N2100	014E2500	
6	42N1600	014E3100	
7	42N1000	014E4300	
8	42N0400	014E4600	
9	41N4500	014E2900	
10	41N5100	014E2400	
11	41N5200	014E1600	
12	41N5200	014E1300	
13	41N4400	014E1100	
14	41N4700	013E5600	
15	41N4700	013E4100	
16	41N4600	013E3600	
17	41N4900	013E2300	
18	41N5400	013E2200	
19	41N5600	013E1800	
20	42N0600	013E0100	
21	42N1000	013E0500	
22	42N0700	013E1600	
23	42N1000	013E2200	
24	42N2500	013E0900	
25	42N3400	013E1100	
26	42N3500	013E2300	
27	42N3900	013E2400	
28	42N4100	013E2100	
29	42N4300	013E2700	
30	42N4900	013E3200	
31	42N4800	013E4100	
32	42N5100	013E4300	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione MOLISE

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	42N0400	014E4600	
2	41N5500	015E0800	
3	41N4200	015E0900	
4	41N3800	014E5700	
5	41N2900	015E0000	
6	41N2200	014E2900	
7	41N2600	014E2200	
8	41N3000	014E0700	
9	41N2300	014E0600	
10	41N2300	014E0200	
11	41N2700	013E5800	
12	41N3300	014E0100	
13	41N4700	013E5600	
14	41N4400	014E1100	
15	41N5200	014E1300	
16	41N5100	014E2400	
17	41N4500	014E2900	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione CAMPANIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	41N2800	015E0000	
2	41N1600	015E0900	
3	41N0600	015E2300	
4	41N0300	015E3200	
5	40N5500	015E3100	
6	40N5000	015E2000	
7	40N1600	015E4800	
8	40N0200	015E3800	
9	39N5900	015E2400	
10	40N0100	015E1600	
11	40N1400	014E5400	
12	40N2700	014E5800	
13	40N3800	014E4900	
14	40N3600	014E3400	
15	40N3700	014E2700	
16	40N3000	014E1200	
17	40N3200	014E0900	
18	40N4600	014E1800	
19	40N4100	013E5700	
20	40N4100	013E5200	
21	40N4300	013E5000	
22	40N5500	014E0100	
23	41N0000	013E5500	
24	41N1300	013E4500	
25	41N1900	013E5200	
26	41N2500	013E5100	
27	41N2700	013E5800	
28	41N2300	014E0200	
29	41N2300	014E0600	
30	41N2900	014E0700	
31	41N2600	014E2200	
32	41N2300	014E2900	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione PUGLIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	41N5600	016E0300	
2	41N5300	016E1000	
3	41N4600	016E1200	
4	41N3500	015E5300	
5	41N2600	015E5800	
6	41N2100	016E1200	
7	41N1000	016E4200	
8	41N0800	016E5200	
9	41N0300	017E0500	
10	40N5300	017E2200	
11	40N4100	017E5600	
12	40N3800	018E0100	
13	40N3000	018E0500	
14	40N1700	018E2600	
15	40N0600	018E3100	
16	40N0200	018E2800	
17	39N4700	018E2300	
18	39N5100	018E0800	
19	40N1700	017E4500	
20	40N1700	017E3000	
21	40N2400	017E1200	
22	40N2300	016E5100	
23	40N4200	016E4400	
24	40N5000	016E1400	
25	41N0800	015E5200	
26	41N0300	015E3200	
27	41N0500	015E2400	
28	41N1600	015E0800	
29	41N3800	014E5700	
30	41N4200	015E0800	
31	41N5500	015E0800	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione BASILICATA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	41N0800	015E5300	
2	40N5000	016E1400	
3	40N4200	016E4300	
4	40N2300	016E5100	
5	40N0600	016E3800	
6	40N0800	016E2300	
7	39N5400	016E2000	
8	39N5500	015E4500	
9	40N0300	015E3800	
10	40N1600	015E4800	
11	40N2200	015E4200	
12	40N5000	015E2000	
13	40N5400	015E3100	
14	41N0300	015E3200	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione CALABRIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	40N0600	016E3800	
2	39N3700	016E3500	
3	39N3800	016E4600	
4	39N2900	017E0100	
5	39N2300	017E0900	
6	39N0100	017E1200	
7	38N5200	017E0500	
8	38N5500	016E5200	
9	38N4700	016E3600	
10	38N4000	016E3300	
11	38N2800	016E3500	
12	38N2500	016E3400	
13	38N1900	016E2700	
14	38N1600	016E1900	
15	38N0700	016E0900	
16	37N5400	016E0500	
17	37N5400	015E4600	
18	37N5600	015E4200	
19	38N0100	015E3700	
20	38N1400	015E3700	
21	38N1500	015E4600	
22	38N2800	015E5400	
23	38N3200	015E5400	
24	38N3700	015E4800	
25	38N4100	015E5100	
26	38N4900	016E1300	
27	39N0200	016E0500	
28	39N1200	016E0200	
29	39N2500	016E0000	
30	39N3200	015E5200	
31	39N4300	015E4700	
32	39N5500	015E4500	
33	39N5400	016E2000	
34	40N0800	016E2300	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione SICILIA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	38N1800	015E3200	
2	38N1600	015E3800	
3	37N4800	015E1500	
4	37N2100	015E0500	
5	37N1400	015E1500	
6	37N0900	015E1400	
7	37N0600	015E1800	
8	36N5900	015E2000	
9	36N4000	015E0800	
10	36N3900	015E0400	
11	36N4200	015E0000	
12	36N4200	014E4700	
13	36N4600	014E3300	
14	36N4700	014E2900	
15	36N5900	014E2000	
16	37N0600	014E0100	
17	37N0600	013E5400	
18	37N1900	013E2400	
19	37N3400	012E5300	
20	37N3300	012E4000	
21	37N3900	012E3200	
22	37N4200	012E2700	
23	37N4800	012E2500	
24	38N0100	012E2900	
25	38N1100	012E4300	
26	38N0200	012E5800	
27	38N1100	013E0400	
28	38N1300	013E1900	
29	38N0700	013E3100	
30	37N5800	013E4700	
31	38N0200	014E0100	
32	38N0100	014E1100	
33	38N1000	014E4400	
34	38N1100	014E5400	
35	38N1600	015E1300	

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

Regione SARDEGNA

1 Id. punto	2 Coordinate geografiche		3
	latitudine	longitudine	
1	41N1900	009E2300	
2	40N5500	009E4700	
3	40N3100	009E5000	
4	40N0400	009E4500	
5	39N3200	009E3900	
6	39N1800	009E3800	
7	39N0400	009E3100	
8	39N1000	009E0100	
9	39N0300	009E0300	
10	38N5700	009E0100	
11	38N5200	008E5100	
12	38N5100	008E3800	
13	38N5700	008E2300	
14	39N0900	008E1200	
15	39N4300	008E2600	
16	40N0200	008E2200	
17	40N1300	008E2500	
18	40N2300	008E2300	
19	40N3300	008E1700	
20	40N3200	008E0900	
21	40N3700	008E0700	
22	41N0800	008E1000	
23	41N0800	008E2400	
24	40N5600	008E3100	
25	40N5400	008E3800	
26	40N5600	008E4900	
27	41N1700	009E0800	