

ANNESSO 4

alla relazione illustrativa
del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

**ELENCO DEI PUNTI DI VERIFICA DELLA
PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO**

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del bacino di secondo livello
2	descrizione del bacino di secondo livell
3	codice identificativo del punto di verifica
4-5	coordinate geografiche del punto di verifica riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50), espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss"

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
1	Alessandria	1	45N1200	008E2800
		2	45N0800	008E3500
		3	45N0000	008E4200
		4	45N0200	008E5300
		5	44N5500	009E0000
		6	44N4400	009E1300
		7	44N3600	009E1200
		8	44N3400	009E0700
		9	44N3900	009E0000
		10	44N4000	008E5500
		11	44N3900	008E5400
		12	44N3300	008E5000
		13	44N3000	008E4600
		14	44N3400	008E4200
		15	44N3400	008E3700
		16	44N3000	008E3300
		17	44N2700	008E2100
		18	44N3200	008E1400
		19	44N4700	008E3000
		20	44N5100	008E2200
		21	45N0400	008E1800
		22	45N0200	008E1100
		23	45N1000	008E0900
2	Asti	1	45N1000	008E0900
		2	45N0200	008E1100
		3	45N0400	008E1800
		4	44N5100	008E2200
		5	44N4700	008E3000
		6	44N3200	008E1400
		7	44N4100	008E1400
		8	44N5000	007E5500
		9	45N0400	007E5400
		10	45N0700	007E5900
		11	45N1100	008E0200
3	Novara / Verbania	1	46N2600	008E2600
		2	46N1700	008E2500
		3	46N1200	008E2700
		4	46N0500	008E3700
		5	46N0500	008E4000
		6	46N0100	008E4100
		7	45N5100	008E3100
		8	45N3800	008E3800
		9	45N3000	008E4500
		10	45N2400	008E5100
		11	45N2300	008E4500
		12	45N2000	008E4400
		13	45N1800	008E4100
		14	45N2100	008E3300
		15	45N1900	008E3100
		16	45N2200	008E2900
		17	45N2500	008E2400
		18	45N3700	008E2300
		19	45N4100	008E1900
		20	45N4200	008E2300
		21	45N5000	008E2000

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		22	45N5700	008E1200
		23	45N5400	007E5200
		24	45N5800	007E5600
		25	45N5900	008E0100
		26	46N0500	008E0400
		27	46N0700	008E0900
		28	46N1200	008E1100
		29	46N1600	008E0800
		30	46N1900	008E1600
		31	46N2400	008E2000
4	Torino / Cuneo	1	45N3500	007E5000
		2	45N2600	008E0100
		3	45N1900	007E5700
		4	45N1000	008E0200
		5	45N0700	007E5900
		6	45N0400	007E5400
		7	44N5000	007E5500
		8	44N4100	008E1400
		9	44N3200	008E1400
		10	44N2000	008E0700
		11	44N1000	008E0500
		12	44N0600	008E0000
		13	44N0800	007E4500
		14	44N0400	007E4000
		15	44N0600	007E3500
		16	44N0600	007E1700
		17	44N1000	007E1200
		18	44N1200	007E0000
		19	44N1600	007E0100
		20	44N2000	006E5800
		21	44N2300	006E5300
		22	44N3200	006E5300
		23	44N4000	006E5900
		24	44N4200	007E0300
		25	44N5200	007E0000
		26	44N5200	006E5000
		27	44N5900	006E4500
		28	45N0500	006E3800
		29	45N0700	006E5000
		30	45N1500	007E0800
		31	45N2500	007E0600
		32	45N2700	007E0300
		33	45N3100	007E2100
		34	45N3500	007E3100
		35	45N3300	007E4300
5	Vercelli / Biella	1	45N5400	007E5200
		2	45N5700	008E1200
		3	45N5000	008E2000
		4	45N4200	008E2300
		5	45N4100	008E1900
		6	45N3700	008E2300
		7	45N2500	008E2400
		8	45N2200	008E2900
		9	45N1900	008E3100
		10	45N1000	008E3200

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		11	45N1200	008E2800
		12	45N1000	008E0900
		13	45N1100	008E0200
		14	45N1900	007E5700
		15	45N2600	008E0100
		16	45N3200	007E5400
		17	45N4200	007E5600
6	Aosta	1	45N5700	007E2300
		2	45N5400	007E5200
		3	45N4200	007E5600
		4	45N3200	007E5400
		5	45N3500	007E5000
		6	45N3300	007E4400
		7	45N3500	007E3100
		8	45N3100	007E2100
		9	45N2700	007E0300
		10	45N3900	006E5900
		11	45N4700	006E5100
		12	45N5000	006E5500
		13	45N5300	007E2600
7	Brescia	1	46N2200	010E3100
		2	46N1600	010E3400
		3	46N0700	010E3200
		4	45N5900	010E2700
		5	45N5700	010E3000
		6	45N5000	010E2900
		7	45N4600	010E3300
		8	45N5000	010E4200
		9	45N4900	010E5000
		10	45N3600	010E3700
		11	45N2600	010E3900
		12	45N2400	010E2700
		13	45N1300	010E2000
		14	45N1400	010E0800
		15	45N2100	009E5200
		16	45N2600	009E5300
		17	45N3400	009E5000
		18	45N4000	009E5800
		19	45N4100	010E0300
		20	45N4500	010E0200
		21	45N5000	010E0500
		22	45N5200	010E0700
		23	45N5600	010E0500
		24	46N0100	010E1500
		25	46N0400	010E1000
		26	46N0800	010E0800
		27	46N2000	010E2300
8	Milano / Bergamo / Como / Lecco / Cremona / Pavia / Varese / Lodi / Piacenza	1	46N1400	009E1400
		2	46N1200	009E2400
		3	46N0900	009E2500
		4	46N0100	009E3200
		5	46N0300	009E3900
		6	46N0200	009E5100
		7	46N0500	010E0200
		8	46N0400	010E1000

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		9	46N0100	010E1500
		10	45N5600	010E0500
		11	45N5200	010E0700
		12	45N5000	010E0500
		13	45N4500	010E0200
		14	45N4100	010E0300
		15	45N4000	009E5800
		16	45N3400	009E5000
		17	45N2600	009E5300
		18	45N2600	009E5300
		19	45N2100	009E5200
		20	45N1400	010E0800
		21	45N1300	010E2000
		22	45N0600	010E2600
		23	44N5700	010E2800
		24	44N5900	010E2400
		25	44N5800	010E1900
		26	45N0200	010E1100
		27	45N0200	010E0400
		28	45N0100	010E0300
		29	44N5200	009E5900
		30	44N4900	009E5400
		31	44N4100	009E4500
		32	44N4000	009E3900
		33	44N3300	009E2900
		34	44N3600	009E1200
		35	44N4000	009E1300
		36	44N4400	009E1300
		37	44N5400	009E0000
		38	45N0200	008E5300
		39	45N0000	008E4200
		40	45N1000	008E3200
		41	45N2000	008E3100
		42	45N2100	008E3300
		43	45N1800	008E4100
		44	45N2000	008E4400
		45	45N2300	008E4500
		46	45N2300	008E5000
		47	45N3300	008E4200
		48	45N3600	008E3800
		49	45N4800	008E3400
		50	45N5100	008E3100
		51	46N0100	008E4100
		52	46N0500	008E4100
		53	46N0500	008E4900
		54	45N5900	008E4600
		55	45N5600	008E5300
		56	45N5400	008E5400
		57	45N4900	008E5500
		58	45N4800	009E0300
		59	45N5400	009E0500
		60	45N5700	009E0100
		61	46N0200	009E0300
		62	46N1000	009E1100
9	Mantova	1	45N2600	010E3900

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		2	45N1800	010E4200
		3	44N5700	011E2500
		4	44N5600	011E1400
		5	44N5700	011E0500
		6	44N5400	010E5200
		7	44N5900	010E4300
		8	44N5500	010E3600
		9	44N5400	010E2900
		10	45N0800	010E2600
		11	45N1300	010E2000
		12	45N2400	010E2700
10	Sondrio	1	46N3500	010E1100
		2	46N3200	010E1600
		3	46N3100	010E2500
		4	46N2600	010E3500
		5	46N2200	010E3100
		6	46N1900	010E2300
		7	46N1100	010E1200
		8	46N0800	010E0800
		9	46N0400	010E0900
		10	46N0500	010E0200
		11	46N0200	009E5100
		12	46N0300	009E3900
		13	46N0100	009E3200
		14	46N0900	009E2500
		15	46N1200	009E2400
		16	46N1400	009E1400
		17	46N2100	009E1900
		18	46N2700	009E1700
		19	46N2800	009E2000
		20	46N2700	009E2400
		21	46N2100	009E2600
		22	46N1700	009E3300
		23	46N1500	009E4200
		24	46N2100	009E5300
		25	46N1200	010E0600
		26	46N1300	010E1000
		27	46N1800	010E1000
		28	46N2000	010E0700
		29	46N2400	010E1100
		30	46N2600	010E0700
		31	46N2600	010E0400
		32	46N3300	010E0500
11	Trento	1	46N3100	011E4800
		2	46N2700	011E5000
		3	46N2100	011E4600
		4	46N1100	011E5600
		5	46N0600	011E5400
		6	46N0500	011E4000
		7	45N5800	011E4000
		8	45N5800	011E3600
		9	46N0100	011E3200
		10	45N5800	011E2200
		11	45N5600	011E2200
		12	45N5600	011E1700

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		13	45N4200	011E0700
		14	45N4200	010E5700
		15	45N4300	010E5300
		16	45N5000	010E5300
		17	45N5000	010E4600
		18	45N5000	010E4100
		19	45N4700	010E3400
		20	45N5000	010E3000
		21	45N5800	010E3000
		22	45N5900	010E2800
		23	46N0800	010E3400
		24	46N1700	010E3500
		25	46N2200	010E3100
		26	46N2900	010E4400
		27	46N2700	010E4900
		28	46N2700	010E5500
		29	46N3100	011E0500
		30	46N3000	011E1000
		31	46N2700	011E1300
		32	46N1700	011E0800
		33	46N1400	011E1400
		34	46N2100	011E2400
		35	46N2200	011E3300
		36	46N3000	011E3900
12	Bolzano	1	47N0500	012E1000
		2	47N0200	012E1000
		3	47N0100	012E0700
		4	46N5500	012E0600
		5	46N5200	012E1300
		6	46N4600	012E1700
		7	46N4100	012E2500
		8	46N3800	012E2100
		9	46N3800	012E1300
		10	46N4100	012E0300
		11	46N3400	012E0000
		12	46N3100	011E4800
		13	46N3000	011E3900
		14	46N2200	011E3300
		15	46N2100	011E2400
		16	46N1400	011E1400
		17	46N1700	011E0800
		18	46N2700	011E1300
		19	46N3000	011E1000
		20	46N3100	011E0500
		21	46N2700	010E5500
		22	46N2700	010E4900
		23	46N2900	010E4400
		24	46N2500	010E3700
		25	46N3100	010E2600
		26	46N3200	010E2900
		27	46N3600	010E3100
		28	46N3900	010E2400
		29	46N4900	010E2900
		30	46N4700	011E0400
		31	46N5500	011E0800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		32	46N5700	011E1500
		33	46N5700	011E2600
13	Belluno	1	46N4000	012E2700
		2	46N3700	012E3500
		3	46N3800	012E4300
		4	46N3400	012E4200
		5	46N2800	012E3200
		6	46N1900	012E2100
		7	46N1400	012E1800
		8	46N0800	012E2800
		9	46N0400	012E2500
		10	46N0500	012E1900
		11	46N0000	012E1300
		12	46N0000	012E0700
		13	45N5800	012E0500
		14	45N5700	011E5800
		15	45N5400	011E5500
		16	45N5400	011E4900
		17	45N5700	011E4100
		18	46N0500	011E4100
		19	46N0500	011E5400
		20	46N1000	011E5700
		21	46N2100	011E4800
		22	46N2700	011E5100
		23	46N3100	011E5000
		24	46N3300	012E0100
		25	46N4000	012E0400
		26	46N3600	012E1300
		27	46N3700	012E2200
14	Venezia / Padova / Rovigo / Treviso	1	46N0500	012E1900
		2	46N0400	012E2500
		3	45N5700	012E2400
		4	45N4800	012E4000
		5	45N5100	012E4800
		6	45N4900	012E5800
		7	45N3700	013E0600
		8	45N2900	012E3700
		9	45N2100	012E2400
		10	45N0800	012E1900
		11	44N5700	012E3200
		12	44N4800	012E2800
		13	44N4600	012E2200
		14	44N5600	012E1400
		15	44N5800	011E5200
		16	44N5300	011E3500
		17	44N5700	011E2400
		18	45N0500	011E0900
		19	45N0200	011E2100
		20	45N0400	011E2600
		21	45N0700	011E2500
		22	45N1500	011E2300
		23	45N1700	011E3400
		24	45N2900	011E4400
		25	45N3200	011E4400
		26	45N3200	011E3800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		27	45N3600	011E3700
		28	45N4000	011E4300
		29	45N4000	011E5200
		30	45N5100	011E4400
		31	45N5400	011E4900
		32	45N5400	011E5500
		33	45N5700	011E5800
		34	45N5800	012E0500
		35	46N0000	012E0700
		36	46N0000	012E1300
15	Vicenza	1	46N0000	011E3200
		2	45N5700	011E3500
		3	45N5700	011E4100
		4	45N5400	011E4900
		5	45N5100	011E4400
		6	45N4400	011E4900
		7	45N4000	011E5200
		8	45N4000	011E4300
		9	45N3600	011E3700
		10	45N3200	011E3800
		11	45N3200	011E4400
		12	45N2900	011E4400
		13	45N1700	011E3400
		14	45N1600	011E2700
		15	45N2100	011E2000
		16	45N3200	011E1500
		17	45N4200	011E0800
		18	45N5500	011E1800
		19	45N5600	011E2300
		20	45N5800	011E2300
16	Verona	1	45N4900	010E5300
		2	45N4200	010E5300
		3	45N4100	010E5700
		4	45N4200	011E0800
		5	45N3200	011E1500
		6	45N2100	011E2000
		7	45N1600	011E2700
		8	45N1500	011E2300
		9	45N0400	011E2600
		10	45N0300	011E2100
		11	45N0600	011E0700
		12	45N1800	010E4200
		13	45N3700	010E3700
		14	45N4900	010E5000
17	Pordenone	1	46N2400	012E2900
		2	46N2000	012E4000
		3	46N2200	012E4600
		4	46N2000	012E5700
		5	46N1500	012E5900
		6	46N0100	012E5400
		7	45N5000	012E5800
		8	45N5100	012E4700
		9	45N4700	012E3900
		10	45N5800	012E2500
		11	46N0400	012E2500

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		12	46N0800	012E2900
		13	46N1400	012E1700
18	Trieste	1	45N4900	013E3300
		2	45N4200	013E4800
		3	45N4000	013E4800
		4	45N3800	013E5400
		5	45N3500	013E5000
		6	45N3500	013E4300
		7	45N3900	013E4400
		8	45N4500	013E3400
19	Udine / Gorizia	1	46N3700	012E4500
		2	46N3500	012E5100
		3	46N3000	013E4000
		4	46N2700	013E3900
		5	46N2200	013E2700
		6	46N1700	013E2200
		7	46N1200	013E2400
		8	46N1000	013E3700
		9	46N0500	013E3200
		10	46N0300	013E2700
		11	45N5600	013E3200
		12	45N5700	013E3600
		13	45N4900	013E3300
		14	45N4700	013E3500
		15	45N4200	013E3400
		16	45N3900	013E2600
		17	45N4100	013E1300
		18	45N3700	013E0700
		19	45N5000	012E5800
		20	46N0100	012E5400
		21	46N1500	012E5900
		22	46N2000	012E5700
		23	46N2200	012E4600
		24	46N2000	012E4000
		25	46N2400	012E2900
		26	46N3300	012E4400
20	Genova	1	44N4000	008E5400
		2	44N3900	009E0100
		3	44N3400	009E0800
		4	44N3600	009E1200
		5	44N3300	009E2900
		6	44N2900	009E2900
		7	44N2500	009E2600
		8	44N1600	009E3400
		9	44N1200	009E3000
		10	44N1800	009E0800
		11	44N2100	009E0800
		12	44N2400	008E4700
		13	44N2200	008E3800
		14	44N2300	008E3500
		15	44N2600	008E4000
		16	44N2900	008E4000
		17	44N3000	008E3300
		18	44N3400	008E3700
		19	44N3400	008E4200

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		20	44N3000	008E4600
		21	44N3300	008E5000
21	Imperia	1	44N0800	007E4500
		2	44N0600	008E0000
		3	44N0100	007E5800
		4	43N5500	008E0800
		5	43N5200	008E0500
		6	43N4700	007E4800
		7	43N4500	007E2900
		8	43N5800	007E2900
		9	43N5800	007E3400
		10	44N0000	007E3600
		11	44N0300	007E3500
		12	44N0400	007E4000
22	La Spezia	1	44N2500	009E2600
		2	44N2600	009E3500
		3	44N0700	009E5900
		4	44N0600	010E0300
		5	44N0400	010E0300
		6	43N5900	009E5900
		7	44N0100	009E4900
		8	44N1100	009E3000
		9	44N1600	009E3400
23	Savona	1	44N3200	008E1500
		2	44N2700	008E2200
		3	44N3000	008E3300
		4	44N2900	008E4000
		5	44N2600	008E4000
		6	44N2300	008E3500
		7	44N2200	008E3800
		8	44N1100	008E2500
		9	44N0800	008E1600
		10	44N0200	008E1400
		11	43N5500	008E0800
		12	44N0100	007E5800
		13	44N0600	008E0000
		14	44N1100	008E0500
		15	44N2300	008E0900
24	Bologna / Modena / Ferrara	1	44N5800	011E5200
		2	44N5600	012E1400
		3	44N4600	012E2200
		4	44N4600	012E1600
		5	44N3700	012E1700
		6	44N3200	012E0300
		7	44N3500	012E0000
		8	44N3300	011E5200
		9	44N3800	011E4700
		10	44N2600	011E4600
		11	44N2400	011E5000
		12	44N0900	011E3000
		13	44N1300	011E2500
		14	44N0500	011E0400
		15	44N0700	010E5900
		16	44N0300	010E5400
		17	44N0700	010E4900

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		18	44N0900	010E3800
		19	44N0700	010E3600
		20	44N1300	010E2800
		21	44N2100	010E3400
		22	44N2700	010E3900
		23	44N3900	010E4800
		24	44N5400	010E5300
		25	44N5700	011E0600
		26	44N5500	011E1500
		27	44N5700	011E2400
		28	44N5300	011E3500
25	Forli / Rimini / Ravenna	1	44N3800	011E4700
		2	44N3300	011E5200
		3	44N3500	012E0000
		4	44N3200	012E0300
		5	44N3700	012E1700
		6	44N1300	012E2300
		7	43N5800	012E4500
		8	43N4900	012E3500
		9	43N5400	012E3100
		10	43N5400	012E2400
		11	43N5800	012E2200
		12	43N5500	012E1400
		13	43N5600	012E1000
		14	43N4400	012E0500
		15	43N5200	011E4200
		16	44N0000	011E3900
		17	44N0600	011E4400
		18	44N0700	011E4200
		19	44N0600	011E3900
		20	44N1100	011E3200
		21	44N2400	011E5000
		22	44N2700	011E4600
26	Parma / Reggio Emilia	1	45N0200	010E0900
		2	44N5800	010E1900
		3	44N5900	010E2400
		4	44N5400	010E3000
		5	44N5400	010E3000
		6	44N5500	010E3600
		7	44N5800	010E4300
		8	44N5400	010E5300
		9	44N3900	010E4800
		10	44N2700	010E3900
		11	44N2100	010E3400
		12	44N1300	010E2800
		13	44N1600	010E1800
		14	44N1600	010E1500
		15	44N2100	010E0700
		16	44N2400	009E5900
		17	44N2800	009E5600
		18	44N2800	009E4800
		19	44N2200	009E4100
		20	44N2600	009E3500
		21	44N2500	009E2600
		22	44N2800	009E2900

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		23	44N3300	009E2900
		24	44N4000	009E3900
		25	44N4100	009E4500
		26	44N4300	009E4900
		27	44N5200	010E0000
		28	45N0100	010E0300
27	Arezzo	1	43N5200	011E4200
		2	43N4500	012E0600
		3	43N4500	012E1900
		4	43N4300	012E2100
		5	43N3800	012E1100
		6	43N3400	012E0900
		7	43N3200	012E0400
		8	43N2800	012E0800
		9	43N2500	012E0000
		10	43N1700	012E0900
		11	43N0900	011E5500
		12	43N2000	011E3700
		13	43N3300	011E2400
		14	43N3500	011E3000
		15	43N3500	011E2900
		16	43N4100	011E3600
		17	43N4900	011E3700
28	Firenze / Prato	1	44N1300	011E2500
		2	44N0900	011E3000
		3	44N1000	011E3200
		4	44N0500	011E3900
		5	44N0700	011E4100
		6	44N0600	011E4400
		7	44N0100	011E3900
		8	43N5200	011E4200
		9	43N4900	011E3700
		10	43N4100	011E3600
		11	43N3700	011E2900
		12	43N3500	011E3000
		13	43N3300	011E2400
		14	43N3100	011E2100
		15	43N3200	011E1600
		16	43N2900	011E0800
		17	43N3200	011E0200
		18	43N2800	010E5600
		19	43N2900	010E5100
		20	43N3600	010E4900
		21	43N3900	010E5600
		22	43N4300	010E5200
		23	43N4300	010E4800
		24	43N4700	010E4300
		25	43N4800	010E5600
		26	43N4900	010E5900
		27	44N0100	011E0100
		28	44N0500	011E0400
		29	44N0900	011E1500
29	Grosseto	1	43N1000	011E0200
		2	43N0500	011E0500
		3	43N0400	011E2100

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		4	42N5800	011E2300
		5	42N5700	011E3700
		6	42N4800	011E3700
		7	42N4800	011E4500
		8	42N4200	011E5000
		9	42N2100	011E2800
		10	42N1300	011E0600
		11	42N2000	010E4900
		12	42N3700	011E0300
		13	42N4800	010E4200
		14	43N0200	010E4600
		15	43N0600	010E4200
30	Livorno / Pisa	1	43N4900	010E2400
		2	43N4600	010E2600
		3	43N4500	010E3600
		4	43N4700	010E3800
		5	43N4700	010E4300
		6	43N4300	010E4800
		7	43N4200	010E5200
		8	43N3900	010E5600
		9	43N3600	010E4900
		10	43N2800	010E5000
		11	43N2800	010E5600
		12	43N2200	011E0100
		13	43N1900	010E5700
		14	43N1400	011E0000
		15	43N1000	010E5500
		16	43N0700	010E4200
		17	43N0200	010E4600
		18	42N5400	010E4300
		19	42N5400	010E2900
		20	42N5800	010E2500
		21	43N0700	010E2900
		22	43N3400	010E1500
		23	43N4900	010E1400
31	Lucca / Massa-Carrara	1	44N2800	009E5600
		2	44N2400	009E5900
		3	44N2100	010E0700
		4	44N1600	010E1500
		5	44N1600	010E1800
		6	44N1300	010E2900
		7	44N0600	010E3600
		8	44N0500	010E4100
		9	44N0100	010E4500
		10	44N0000	010E4200
		11	43N5500	010E3800
		12	43N4700	010E4300
		13	43N4700	010E3800
		14	43N4500	010E3600
		15	43N4600	010E2600
		16	43N4900	010E2400
		17	43N4900	010E1400
		18	43N5700	010E1000
		19	44N0100	010E0100
		20	44N0400	010E0300

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		21	44N0700	010E0300
		22	44N0600	010E0000
		23	44N2200	009E4000
		24	44N2700	009E4800
32	Pistoia	1	44N0900	010E3900
		2	44N0700	010E4800
		3	44N0300	010E5500
		4	44N0700	010E5900
		5	44N0500	011E0400
		6	44N0100	011E0100
		7	43N4900	010E5900
		8	43N4700	010E4300
		9	43N5500	010E3800
		10	44N0000	010E4200
		11	44N0100	010E4500
		12	44N0500	010E4100
		13	44N0600	010E3600
33	Siena	1	43N3300	011E2400
		2	43N2000	011E3700
		3	43N0900	011E5500
		4	43N0200	011E5900
		5	42N5200	011E5700
		6	42N4800	011E4600
		7	42N4800	011E3700
		8	42N5700	011E3700
		9	42N5800	011E2300
		10	43N0400	011E2100
		11	43N0500	011E0500
		12	43N1000	011E0200
		13	43N1000	010E5500
		14	43N1400	011E0000
		15	43N1900	010E5700
		16	43N2200	011E0100
		17	43N2800	010E5600
		18	43N3200	011E0200
		19	43N2900	011E0800
		20	43N3200	011E1600
		21	43N3100	011E2100
34	Perugia	1	43N3700	012E1000
		2	43N3500	012E1300
		3	43N3200	012E1900
		4	43N3100	012E2500
		5	43N2600	012E3200
		6	43N2700	012E4600
		7	43N1200	012E5100
		8	43N0100	012E5200
		9	42N5200	012E5900
		10	42N5300	013E0300
		11	42N5000	013E0900
		12	42N5100	013E1300
		13	42N4500	013E1400
		14	42N3900	013E0900
		15	42N3600	012E5300
		16	42N4000	012E5000
		17	42N3700	012E4200

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		18	42N4000	012E3800
		19	42N4400	012E3500
		20	42N4100	012E2200
		21	42N4600	012E1700
		22	42N5500	012E1800
		23	42N5600	012E0500
		24	42N5200	011E5700
		25	43N0100	011E5800
		26	43N0900	011E5500
		27	43N1700	012E0900
		28	43N2500	012E0000
		29	43N2800	012E0700
		30	43N3100	012E0300
		31	43N3400	012E0900
35	Terni	1	42N5600	012E0500
		2	42N5500	012E1800
		3	42N4500	012E1700
		4	42N4100	012E2300
		5	42N4400	012E3500
		6	42N4000	012E3800
		7	42N3700	012E4200
		8	42N4000	012E5000
		9	42N3600	012E5300
		10	42N2300	012E3400
		11	42N2200	012E2600
		12	42N3300	012E1600
		13	42N4000	012E0900
		14	42N3900	012E0100
		15	42N4900	011E5200
36	Ancona	1	43N4500	013E1000
		2	43N3700	013E3200
		3	43N3200	013E3800
		4	43N2700	013E3900
		5	43N2600	013E2700
		6	43N2400	013E2000
		7	43N2600	013E1400
		8	43N2400	013E0900
		9	43N2400	013E0400
		10	43N1700	012E5900
		11	43N1600	012E5300
		12	43N1300	012E5100
		13	43N2300	012E4400
		14	43N3000	012E4700
		15	43N3900	012E5900
37	Ascoli Piceno	1	43N1800	013E4500
		2	43N0700	013E5100
		3	42N5400	013E5500
		4	42N5100	013E4300
		5	42N4800	013E4100
		6	42N4900	013E3200
		7	42N4300	013E2700
		8	42N4100	013E2100
		9	42N4400	013E1700
		10	42N4300	013E1100
		11	42N4800	013E1500

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		12	42N5700	013E1300
		13	43N0100	013E2100
		14	43N0000	013E2600
		15	43N0400	013E2800
		16	43N0800	013E2500
		17	43N1600	013E3600
38	Macerata	1	43N2700	013E3900
		2	43N1800	013E4500
		3	43N1600	013E3600
		4	43N0800	013E2500
		5	43N0400	013E2800
		6	43N0000	013E2600
		7	43N0100	013E2100
		8	42N5700	013E1300
		9	42N5100	013E1500
		10	42N5000	013E0900
		11	42N5400	012E5700
		12	42N5800	012E5300
		13	43N0900	012E5100
		14	43N1600	012E5300
		15	43N1700	012E5900
		16	43N2400	013E0400
		17	43N2400	013E0900
		18	43N2600	013E1400
		19	43N2400	013E2000
		20	43N2600	013E2700
39	Pesaro e Urbino	1	43N5700	012E4500
		2	43N5500	012E5500
		3	43N4500	013E1000
		4	43N3900	012E5900
		5	43N2700	012E4500
		6	43N2600	012E3100
		7	43N3700	012E1000
		8	43N4300	012E2100
		9	43N4500	012E1800
		10	43N4500	012E0600
		11	43N5500	012E1000
		12	43N5800	012E2100
		13	43N5400	012E2400
		14	43N5400	012E3100
		15	43N4900	012E3500
40	Frosinone	1	41N5600	013E1800
		2	41N5400	013E2200
		3	41N4900	013E2300
		4	41N4600	013E3600
		5	41N4700	013E4100
		6	41N4700	013E5600
		7	41N3300	014E0100
		8	41N2700	013E5900
		9	41N2500	013E5200
		10	41N2000	013E5100
		11	41N2500	013E3000
		12	41N2400	013E2600
		13	41N2600	013E1500
		14	41N2800	013E1700

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		15	41N3500	013E1100
		16	41N4700	013E0000
41	Latina	1	41N4300	012E5400
		2	41N3100	013E0500
		3	41N3500	013E1100
		4	41N2800	013E1700
		5	41N2600	013E1500
		6	41N2400	013E2600
		7	41N2500	013E3000
		8	41N2000	013E5100
		9	41N1300	013E4500
		10	41N1200	013E3400
		11	41N1500	013E1700
		12	41N1200	013E0200
		13	41N2700	012E3600
		14	41N3200	012E3600
		15	41N3700	012E3300
		16	41N3900	012E3800
		17	41N3500	012E3800
		18	41N3500	012E4600
42	Rieti	1	42N4300	013E1700
		2	42N3900	013E2400
		3	42N3500	013E2300
		4	42N3300	013E1100
		5	42N2500	013E0900
		6	42N1000	013E2200
		7	42N0700	013E1600
		8	42N1000	013E0500
		9	42N0600	013E0100
		10	42N1000	012E4600
		11	42N1300	012E3800
		12	42N1700	012E3100
		13	42N2200	012E2600
		14	42N2300	012E3100
		15	42N2300	012E3500
		16	42N3700	012E5400
43	Roma	1	42N1800	012E3100
		2	42N0900	012E4600
		3	42N1100	012E4700
		4	42N0600	013E0200
		5	41N5600	013E1800
		6	41N4700	013E0000
		7	41N3500	013E1100
		8	41N3100	013E0500
		9	41N4300	012E5400
		10	41N3500	012E4600
		11	41N3500	012E3800
		12	41N3900	012E3800
		13	41N3600	012E3300
		14	41N3200	012E3600
		15	41N2700	012E3600
		16	41N3800	012E2200
		17	41N4400	012E1200
		18	41N5000	012E1100
		19	41N5500	012E0700

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		20	42N0100	011E5500
		21	42N0100	011E5000
		22	42N0800	011E4300
		23	42N1400	011E5400
		24	42N0900	012E0100
		25	42N1100	012E1500
		26	42N0800	012E1900
		27	42N1400	012E2400
44	Viterbo	1	42N4900	011E5100
		2	42N3900	012E0000
		3	42N4000	012E0900
		4	42N3000	012E1900
		5	42N2200	012E2600
		6	42N1700	012E3100
		7	42N1400	012E2400
		8	42N0800	012E1900
		9	42N1100	012E1400
		10	42N0900	012E0000
		11	42N1400	011E5400
		12	42N0900	011E4400
		13	42N2100	011E2800
		14	42N4200	011E5000
		15	42N4800	011E4500
45	L'Aquila	1	42N3500	013E2300
		2	42N3100	013E2400
		3	42N2700	013E3200
		4	42N2500	013E4500
		5	42N1000	013E5200
		6	42N0400	014E0100
		7	42N0600	014E0600
		8	41N5600	014E0400
		9	41N5300	014E0600
		10	41N5400	014E1100
		11	41N5200	014E1300
		12	41N4400	014E1100
		13	41N4700	013E5600
		14	41N4700	013E4100
		15	41N4600	013E3600
		16	41N4900	013E2300
		17	41N5400	013E2200
		18	41N5600	013E1800
		19	42N0600	013E0100
		20	42N1000	013E0500
		21	42N0700	013E1600
		22	42N1000	013E2200
		23	42N2500	013E0900
		24	42N3400	013E1100
46	Chieti / Pescara	1	42N3200	014E0900
		2	42N2600	014E1500
		3	42N2100	014E2500
		4	42N1600	014E3100
		5	42N1000	014E4300
		6	42N0400	014E4600
		7	41N4500	014E2900
		8	41N5100	014E2400

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		9	41N5200	014E1600
		10	41N5200	014E1300
		11	41N5400	014E1100
		12	41N5300	014E0600
		13	41N5600	014E0400
		14	42N0600	014E0600
		15	42N0400	014E0100
		16	42N1000	013E5200
		17	42N1600	013E5100
		18	42N2500	013E4500
		19	42N2900	013E5100
		20	42N3100	014E0100
47	Teramo	1	42N5400	013E5500
		2	42N4200	014E0000
		3	42N3200	014E0900
		4	42N3100	014E0100
		5	42N2900	013E5100
		6	42N2500	013E4500
		7	42N2700	013E3200
		8	42N3100	013E2400
		9	42N3500	013E2300
		10	42N3900	013E2400
		11	42N4100	013E2100
		12	42N4300	013E2700
		13	42N4900	013E3200
		14	42N4800	013E4100
		15	42N5100	013E4300
48	Campobasso	1	42N0400	014E4600
		2	41N5500	015E0800
		3	41N4200	015E0900
		4	41N3800	014E5700
		5	41N2900	015E0000
		6	41N2200	014E2900
		7	41N2600	014E2200
		8	41N4500	014E2900
49	Isernia	1	41N5100	014E2400
		2	41N4500	014E2900
		3	41N2600	014E2200
		4	41N3000	014E0700
		5	41N2300	014E0600
		6	41N2300	014E0200
		7	41N2700	013E5800
		8	41N3300	014E0100
		9	41N4700	013E5600
		10	41N4400	014E1100
		11	41N5200	014E1300
50	Avellino / Benevento	1	41N2800	015E0000
		2	41N1600	015E0900
		3	41N0600	015E2300
		4	41N0300	015E3200
		5	40N5500	015E3100
		6	40N5000	015E2000
		7	40N4300	015E1400
		8	40N5000	014E3600
		9	40N5400	014E3900

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		10	41N0000	014E3300
		11	41N0900	014E2000
		12	41N2300	014E2900
51	Napoli / Caserta	1	41N2900	014E0700
		2	41N2600	014E2200
		3	41N2300	014E2900
		4	41N0900	014E2000
		5	41N0000	014E3300
		6	40N5400	014E3900
		7	40N5000	014E3600
		8	40N4100	014E3500
		9	40N3700	014E2700
		10	40N3000	014E1200
		11	40N3200	014E0900
		12	40N4600	014E1800
		13	40N4100	013E5700
		14	40N4100	013E5200
		15	40N4300	013E5000
		16	40N5500	014E0100
		17	41N0000	013E5500
		18	41N1300	013E4500
		19	41N1900	013E5200
		20	41N2500	013E5100
		21	41N2700	013E5800
		22	41N2300	014E0200
		23	41N2300	014E0600
52	Salerno	1	40N5000	015E2000
		2	40N1600	015E4800
		3	40N0200	015E3800
		4	39N5900	015E2400
		5	40N0100	015E1600
		6	40N1400	014E5400
		7	40N2700	014E5800
		8	40N3800	014E4900
		9	40N3600	014E3400
		10	40N3700	014E2700
		11	40N4100	014E3500
		12	40N5000	014E3600
		13	40N4300	015E1400
53	Bari	1	41N2100	016E1200
		2	41N1000	016E4200
		3	41N0800	016E5200
		4	41N0300	017E0500
		5	40N5300	017E2200
		6	40N4400	017E2000
		7	40N4200	016E4400
		8	40N5000	016E1400
		9	41N0800	015E5200
54	Brindisi / Lecce / Taranto	1	40N5300	017E2200
		2	40N4100	017E5600
		3	40N3800	018E0100
		4	40N3000	018E0500
		5	40N1700	018E2600
		6	40N0600	018E3100
		7	40N0200	018E2800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		8	39N4700	018E2300
		9	39N5100	018E0800
		10	40N1700	017E4500
		11	40N1700	017E3000
		12	40N2400	017E1200
		13	40N2300	016E5100
		14	40N4200	016E4400
		15	40N4400	017E2000
55	Foggia	1	41N5600	016E0300
		2	41N5300	016E1000
		3	41N4600	016E1200
		4	41N3500	015E5300
		5	41N2600	015E5800
		6	41N2100	016E1200
		7	41N0800	015E5200
		8	41N0300	015E3200
		9	41N0500	015E2400
		10	41N1600	015E0800
		11	41N3800	014E5700
		12	41N4200	015E0800
		13	41N5500	015E0800
56	Matera	1	40N5000	016E1400
		2	40N4200	016E4300
		3	40N2300	016E5100
		4	40N0600	016E3800
		5	40N0800	016E2300
		6	40N1800	016E2100
		7	40N1600	016E1200
		8	40N3800	016E0300
57	Potenza	1	41N0800	015E5300
		2	40N5000	016E1400
		3	40N3800	016E0300
		4	40N2600	016E0700
		5	40N1600	016E1200
		6	40N1800	016E2100
		7	40N0800	016E2300
		8	39N5400	016E2000
		9	39N5500	015E4500
		10	40N0300	015E3800
		11	40N1600	015E4800
		12	40N2200	015E4200
		13	40N5000	015E2000
		14	40N5400	015E3100
		15	41N0300	015E3200
58	Cosenza	1	40N0600	016E3800
		2	39N3700	016E3500
		3	39N3800	016E4600
		4	39N2900	017E0100
		5	39N2100	016E4100
		6	39N1100	016E4600
		7	39N0200	016E0500
		8	39N1200	016E0200
		9	39N2500	016E0000
		10	39N3200	015E5200
		11	39N4300	015E4700

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		12	39N5500	015E4500
		13	39N5400	016E2000
		14	40N0800	016E2300
59	Catanzaro / Crotone / Vibo Valentia	1	39N2900	017E0100
		2	39N2300	017E0900
		3	39N0100	017E1200
		4	38N5200	017E0500
		5	38N5500	016E5200
		6	38N4700	016E3600
		7	38N4000	016E3300
		8	38N2800	016E3500
		9	38N2700	016E3100
		10	38N3100	016E2600
		11	38N2400	016E2000
		12	38N2600	016E1500
		13	38N3000	016E0700
		14	38N2800	015E5400
		15	38N3200	015E5400
		16	38N3700	015E4800
		17	38N4100	015E5100
		18	38N4900	016E1300
		19	39N0200	016E0500
		20	39N1100	016E4600
		21	39N2100	016E4100
60	Reggio Calabria	1	38N3100	016E2600
		2	38N2700	016E3100
		3	38N2800	016E3500
		4	38N2500	016E3400
		5	38N1900	016E2700
		6	38N1600	016E1900
		7	38N0700	016E0900
		8	37N5400	016E0500
		9	37N5400	015E4600
		10	37N5600	015E4200
		11	38N0100	015E3700
		12	38N1400	015E3700
		13	38N1500	015E4600
		14	38N2800	015E5400
		15	38N3000	016E0700
		16	38N2600	016E1500
		17	38N2400	016E2000
61	Agrigento	1	37N4200	013E4600
		2	37N3900	013E5100
		3	37N3400	013E4000
		4	37N1700	014E0100
		5	37N0600	014E0100
		6	37N0600	013E5400
		7	37N1900	013E2400
		8	37N3400	012E5300
		9	37N3900	012E5300
		10	37N4500	013E0000
		11	37N3400	013E2600
		12	37N3900	013E2300
		13	37N3800	013E3400
62	Caltanissetta	1	37N3600	014E0800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		2	37N2900	014E0800
		3	37N2400	014E0400
		4	37N2000	014E0600
		5	37N1800	014E2100
		6	37N0700	014E2800
		7	37N0200	014E2600
		8	36N5900	014E2000
		9	37N0600	014E0100
		10	37N1700	014E0100
		11	37N2600	013E5000
		12	37N3500	013E4000
		13	37N3900	013E5100
		14	37N3500	013E5700
		15	37N3900	014E0200
63	Catania / Siracusa / Messina	1	38N1800	015E3200
		2	38N1600	015E3800
		3	37N4800	015E1500
		4	37N2100	015E0500
		5	37N1400	015E1500
		6	37N0900	015E1400
		7	37N0600	015E1800
		8	36N5900	015E2000
		9	36N4000	015E0800
		10	36N3900	015E0400
		11	36N4200	015E0000
		12	37N0600	014E4600
		13	37N0300	014E2600
		14	37N0700	014E2800
		15	37N1800	014E2100
		16	37N1800	014E3000
		17	37N2500	014E3700
		18	37N3000	014E3000
		19	37N3300	014E3500
		20	37N2900	014E4600
		21	37N4200	014E4700
		22	37N4900	014E4400
		23	37N5200	014E2300
		24	37N5000	014E1600
		25	38N0100	014E1000
		26	38N1000	014E4400
		27	38N1100	014E5400
		28	38N1600	015E1300
64	Enna	1	37N5200	014E2300
		2	37N4900	014E4400
		3	37N4200	014E4700
		4	37N2900	014E4600
		5	37N3300	014E3500
		6	37N3000	014E3000
		7	37N2500	014E3700
		8	37N1800	014E3000
		9	37N1800	014E2100
		10	37N2000	014E0600
		11	37N2400	014E0400
		12	37N2900	014E0800
		13	37N3600	014E0800

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		14	37N4400	014E1700
		15	37N5000	014E1600
65	Palermo	1	38N1300	013E1900
		2	38N0700	013E3100
		3	37N5800	013E4700
		4	38N0200	014E0100
		5	38N0100	014E1100
		6	37N5000	014E1600
		7	37N4400	014E1700
		8	37N3700	014E0800
		9	37N3800	014E0200
		10	37N3500	013E5700
		11	37N4300	013E4600
		12	37N3800	013E3400
		13	37N3900	013E2300
		14	37N3400	013E2300
		15	37N4500	013E0000
		16	37N4600	013E0500
		17	37N4900	013E0300
		18	37N4900	012E5700
		19	37N5400	012E5600
		20	37N5500	013E0200
		21	37N5700	013E0200
		22	38N0200	012E5800
		23	38N1100	013E0400
66	Ragusa	1	37N0600	014E4600
		2	36N4200	015E0000
		3	36N4200	014E4700
		4	36N4600	014E3300
		5	36N4700	014E2900
		6	36N5900	014E2000
		7	37N0200	014E2600
67	Trapani	1	38N1100	012E4300
		2	38N1000	012E4600
		3	37N5800	013E0200
		4	37N5400	013E0200
		5	37N5400	012E5600
		6	37N4900	012E5700
		7	37N4900	013E0400
		8	37N4600	013E0500
		9	37N3900	012E5300
		10	37N3400	012E5300
		11	37N3300	012E4000
		12	37N3900	012E3200
		13	37N4200	012E2700
		14	37N4800	012E2500
		15	38N0100	012E2900
68	Cagliari	1	39N4500	008E5700
		2	39N3800	009E0400
		3	39N3200	009E3900
		4	39N1800	009E3800
		5	39N0400	009E3100
		6	39N1000	009E0100
		7	39N0300	009E0300
		8	38N5700	009E0100

Elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

1 Id. bacino	2 Descrizione bacino	3 Id. punto	4 Coordinate geografiche	
			latitudine	longitudine
		9	38N5200	008E5100
		10	38N5100	008E3800
		11	38N5700	008E2300
		12	39N0900	008E1200
		13	39N4300	008E2600
		14	39N3700	008E4300
		15	39N3900	008E5100
69	Nuoro	1	40N5500	009E4700
		2	40N3100	009E5000
		3	40N0400	009E4500
		4	39N3200	009E3900
		5	39N3800	009E0400
		6	39N4500	008E5700
		7	40N0900	009E0100
		8	40N1200	008E5900
		9	40N1300	008E2500
		10	40N2300	008E2300
		11	40N1800	009E0100
		12	40N2200	009E0900
		13	40N3200	009E1600
		14	40N4100	009E3400
		15	40N4700	009E3600
70	Oristano	1	40N1200	008E5900
		2	40N0900	009E0100
		3	39N4500	008E5700
		4	39N3900	008E5100
		5	39N3700	008E4300
		6	39N4300	008E2600
		7	40N0200	008E2200
		8	40N1300	008E2500
71	Sassari	1	41N1900	009E2300
		2	40N5500	009E4700
		3	40N4700	009E3600
		4	40N4100	009E3400
		5	40N3200	009E1600
		6	40N2200	009E0900
		7	40N1800	009E0100
		8	40N2100	008E4600
		9	40N2300	008E2300
		10	40N3300	008E1700
		11	40N3200	008E0900
		12	40N3700	008E0700
		13	41N0800	008E1000
		14	41N0800	008E2400
		15	40N5600	008E3100
		16	40N5400	008E3800
		17	40N5600	008E4900
		18	41N1700	009E0800